



標準型空氣自動送料機零件表
Automatic Air Feeder Parts List of Standard Type

編號	零件名稱	編號	零件名稱	編號	零件名稱	編號	零件名稱
01	主體 Main Body	24	前控制活塞 Front Control Piston	47	膠圈 Non-Metal Ring	70	墊片 Washer
02	移動體 Movable Part	25	後控制活塞 Rear Control Piston	48	緩衝軸心 Buffer Shaft	71	螺絲 Screw
03	移動式緩衝板 Movable Buffer Plate	26	膠圈 Non-Metal Ring	49	雙頭內卜 Double Nipple	72	彈簧梢 Spring Pin
04	觸止塊 Stop Block	27	控制外環蓋 Outer Ring Cover	50	S型扣環 S-type Ring	73	R型扣環 R-type Ring
05	主活塞 Main Piston	28	R型扣環 R-type Ring	51	彎頭 L-type Elbow	74	移動活塞蓋 Movable Piston Cover
06	導柱 Guide Post	29	中心小桿頭 Central Rod Head	52	膠圈 Non-Metal Ring	75	彈簧 Spring
07	浮動閥蓋 Floting Valve Cover	30	R型扣環 R-type Ring	53	開關外環 Switch outer Ring	76	移動活塞 Movable Piston
08	膠圈 Non-Metal Washer	31	中心小桿 Central Rod	54	膠圈 Non-Metal Ring	77	膠圈 Non-Metal Ring
09	上銅頭 Up Copper Head	32	盤形螺帽 Pan Head Screw	55	開關軸心 Switch Shaft	78	螺絲 Screw
10	牙環 Tooth Ring	33	固定夾板 Fixed Clamp	56	快速母接頭 Quick Coupling (Femal)	79	導輪軸心 Guide Wheel Shaft
11	R型扣環 R-type Ring	34	R型扣環 R-type Ring	57	快速公接頭 Quick Coupling (Plug)	80	導輪 Guide Wheel
12	下膠環 Lower Rubber Ring	35	膠圈 Non-Metal Ring	58	膠圈 Non-Metal Ring	81	螺帽 Nut
13	膠圈 Non-Metal Ring	36	固定上環 Up Fix Ring	59	主活塞外環 Main Piston outer Ring	82	螺帽或E型扣環 Nut or E-Type Ring
14	浮動閥軸心 Floting Valve Shaft	37	膠圈 Non-Metal Ring	60	R型扣環 R-type Ring	83	墊片 Washer
15	螺帽 Nut	38	固定杆 Fixed Rod	61	膠圈 Non-Metal Ring	84	螺絲 Screw
16	墊圈 Washer	39	膠圈 Non-Metal Ring	62	塑鋼墊片 ABS Washer	85	長短調整螺絲 Adj. Screw
17	調速螺絲 Adj. Speed Screw	40	彈簧 Spring	63	止付螺絲 End Screw	86	進料滾輪(大) Feeding Roller
18	排氣頭 Exhauster	41	彈簧梢 Spring Pin	64	S型扣環 S-type Ring	87	進料滾輪(小) Feeding Roller
19	墊片 Washer	42	止付螺絲 End Screw	65	主活塞螺帽 Main Piston Nut	88	軸心 Shaft
20	膠圈 Non-Metal Ring	43	緩衝板 Buffer Plate	66	間隔環 Space Ring	89	螺絲 Screw
21	前控制活塞環 Piston Ring	44	緩衝器 Buffer	67	螺絲 Screw	90	下移動夾板 Down Movable Clamp
22	後控制活塞環 Piston Ring	45	緩衝器活塞 Buffer Piston	68	墊片 Washer	91	上移動夾板 Up Movable Clamp
23	膠圈 Non-Metal Ring	46	緩衝器外環 Buffer Ring	69	螺絲 Screw	92	進料輪支架 Feeding Wheel Bracket